STRAIGHTENS • SHINES • CONTROLS FRIZZ • HEALTHY HAIR • VOLUME

infiniti™ hair designer by CONAIR®

Instruction & Styling Guide

Model BC173

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any hot air styler is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or by individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate hot air styler.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Hot air styler will be hot during use. Allow to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. Do not use with voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard hot air stylers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT – 700 WATT OPERATING GUIDE

Use of this hot air styler on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip the circuit. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug (see appropriate diagram).
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out.
3. To reset ALCI with a reset button, unit should be unplugged. Then push reset button in, and reinsert plug into outlet.
4. **If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.**
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.



6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational. Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet. The appliance should then function normally. If not, return to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

The Infiniti™ Hair Designer by Conair® is an innovative, revolutionary hot air styler that has effectively eliminated the need for a hair brush and brought salon quality results to your home.

DRYING/STRAIGHTENING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-dry hair to remove excess moisture. Select a small section of hair and pass the hot air styler through it to smooth out curls and help control frizz. Start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Direct air flow at hair, not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR®

2. Keep hot air styler's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid overdrying, do not concentrate heat on any one section for any extended length of time. Keep hot air styler moving as you style.
4. For quick touchups, dampen hair with a mist of water before styling with the hot air styler.
5. When using your hot air styler to create flips at ends, dry and straighten hair almost completely on the high temperature setting, then finish styling on cool setting to close hair shaft and lock in style.

The professional Infiniti™ Hair Designer by Conair® is very effective, even at lower temperatures, and helps to give healthier-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control.

HOT AIR STYLER FEATURES:

1. **Exceptional Power**
   Equipped with a powerful motor (700 watts) this hot air styler gives penetrating and quick styling results.
2. **Tourmaline Ceramic™ Technology**
   Ion output helps smooth the cuticle layer creating silky, shiny hair.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

3. **Ionic Technology**
   Controls static electricity and also enhances the effectiveness of leave-in hair care. It facilitates your styling and optimizes your hair's shine and softness. It will be easier to style and shape your hair.
4. **Unique Built-in Tourmaline Ceramic™ straightening head with tension control**
   One-easy-step straightening process. Dry, detangle, straighten and shine hair for professional results.
5. **2 Speed/3 Heat Settings**
   Low Setting: this position combines ideal air flow and temperature setting for shaping finer, damaged or treated hair.
   High Setting: combines ideal airflow with higher temperature, especially recommended for pre-drying and also for styling and straightening thick hair.
6. **The Cool Setting**
   Using the cool setting at the end of straightening sets the style for a long-lasting effect.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

GET TO KNOW YOUR WET•DRY HOT AIR STYLER



DRY, DETANGLE, STRAIGHTEN AND SHINE IN ONE STEP

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR®

STRAIGHTENER FEATURES

1. **Patent pending triple-action straightener:**
   - A. The detangling combs guide your hair for straightening.
   - B. Center Tourmaline Ceramic™ straightening plates gently straighten and condition the hair.
   - C. Flocked disks add shine.





2. **Tension Control System**

There are 4 fundamental kinds of hair: wavy, curly, very curly, and thick.
The unique Tension Control System on the tip of the straightener has been developed to feature 4 settings for every hair type. Its expertise lets it give the Infiniti™ Hair Designer by Conair® unrivalled performance. This patent-pending technology allows you to adjust the tension setting to suit each hair type for perfect salon quality straightening results.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

GETTING THE HOT AIR STYLER READY

1. Select the tension setting recommended for your hair type using the Tension Control Dial located on the side of the straightener head. ***Experts' advice: The first time you use the styler, set it at tension 4 (strongest tension) to familiarize yourself with the Infiniti™ Hair Designer. Gradually decrease the tension setting until you find the best setting for your hair.***
2. For best results, use the appliance set at high setting (speed/temperature).
   Use CAUTION when changing settings while in use. Straightening tension control dial may be hot.

INFINITI™ HAIR DESIGNER STRAIGHTENING TRIPLE-ACTION STYLING PRINCIPLE

The patent-pending hot air styler dries, straightens and shines your hair in just one step. The unique triple-action styling principle integrates the 3 essential steps for perfect straightening results:

1. The two rows of detangling combs distribute your hair among the center Tourmaline Ceramic™ straightening plates.
2. Each Tourmaline Ceramic™ center plate is then able to straighten efficiently, using tension to smooth out curls, eliminate static and control frizz.
3. The flocked disks give hair a shiny, polished finish as it passes through the flocked disks.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

STYLING TIPS

Experts' Advice: Smoothing or volume straightening? To reduce the volume of thick or voluminous hair, position the Infiniti™ Hair Designer on top of the section of hair. If you want more volume, place the Infiniti™ Hair Designer underneath the section of hair to straighten while lifting the roots for added volume.

Work in stages:

1. Section hair and clip up the upper layers of hair on top of your head to begin with the hair underneath and at the nape of the neck.

2. Move on to the hair at the back of your head and then on the sides.

3. Finish with the upper layers of hair. For best results, hold ends of selected strand to keep hair taut while straightening. For straighter, sleeker strands slowly pass hot air styler through each strand. This concentrates heat and tourmaline, ceramic, ionic technology on selected hair strand, smoothing away curls and controlling frizz. For more volume, glide dryer with straightener attachment more quickly through each strand.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

CURLING THE ENDS OF YOUR HAIR

Curl Under Flip

1. Place hot air styler in a horizontal position.
2. Separate a section of hair about 1½" wide. Place the hot air styler under the section of hair.
3. With a slight twisting motion of the wrist, turn the appliance under and slide it slowly toward the ends, using your free hand if necessary to turn the hair up.
4. Hold it for 5 to 10 seconds; this will give the action of the Tourmaline Ceramic™ and flocked disks maximum effect.
5. Repeat if necessary and finish with cool setting on the section of hair for perfect hold.

Flip Outward

1. Place hot air styler in a vertical position.
2. Separate a section of hair about 1½" wide. Hold the hot air styler over the section of hair.
3. With a slight twisting motion of the wrist, turn the appliance over and slide it slowly toward the ends, using your free hand if necessary to turn the hair up. Then follow instructions 4 and 5 as described above.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

ROOTS

1. Place the hot air styler in a horizontal position.
2. Separate a section of hair about 1½" wide. Hold the hot air styler under the section of hair and place it at the roots, ensuring that the teeth penetrate the hair fully.
3. Gently pull the dryer to about 1" from the roots and turn under, this will give the action of the Tourmaline Ceramic™ and flocked disks maximum effect.
4. Hold the hot air styler parallel to your scalp for 5 seconds.
5. Then slide the appliance slowly toward the ends.
6. Repeat if necessary and finish with cool setting on the section of hair for perfect hold.

STRAIGHTENING AROUND THE CONTOURS OF THE FACE

Place the hot air styler in a vertical position, then follow instructions under 2 through 6 as described above.

BANGS

Curved bangs

1. Place the hot air styler in a horizontal position.
2. Separate a section of hair about 1½" wide. Place the hot air styler under the section of hair.
3. With a slight twisting motion of the wrist, turn the appliance upward to lift the roots and slide it slowly over the ends.
4. Hold for 5 to 10 seconds; the Tourmaline Ceramic™ and flocked disks work best this way.
5. Repeat if necessary and finish with a cool setting on the section of hair for perfect hold.

Straight bangs

1. Use the hot air styler in a horizontal position.
2. Separate a section of hair about 1½" wide. Place styler over the section of hair.
3. With a slight twist of the wrist, turn the appliance down and slowly slide it over the ends.
4. Repeat if necessary and finish with cool setting on the section of hair for perfect hold.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR®

This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR©

IF YOU MUST USE YOUR HOT AIR STYLER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hot air styler falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you...**even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!

*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

USER MAINTENANCE

Your hot air styler is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the hot air styler must be kept clean.

When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the hot air styler should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the hot air styler to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the hot air styler or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the hot air styler to cool for 10 to 15 minutes before restarting.

Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the hot air styler. Damage will occur at the high flex point of entry into the hot air styler, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or hot air styler is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE - IMPORTANT

When not in use, your hot air styler should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around hot air styler. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the hot air styler.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR®

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and $7.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-528-9384 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR®

TRY OUR OTHER NEW INFINITI™ BY CONAIR® PRODUCTS

Dryer Models 207, 208, 213 and 217

Straightener Models CS31 and CS32

Curling Iron Models CD106, CD107, CD108, CD109 and CD110

www.conair.com/infiniti

KNOW EVERYTHING ABOUT THE INFINITI™ HAIR DESIGNER BY CONAIR®

SERVICE CENTER
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd
Glendale, AZ 85307

©2007 CONAIR CORPORATION

07PC2120

Patent pending

For info on any Conair or Infiniti™ by
Conair product call: 1-800-3-CONAIR or
visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

IB-7233A

ALISA • AGREGA BRILLO & CUERPO • CONTROLA EL ENCRESPAMIENTO

infiniti™ alaciador de CONAIR®

Manual de instrucciones / Guía de modelado

Modelo BC173

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras está tomando un baño o una ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde puede caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo donde lo ha comprado o a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso cuando lo almacena.**

6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

7. Nunca use este aparato mientras usted duerme.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas o en el tubo de aire.
9. No lo utilice al aire libre, ni donde se están usando productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
10. No utilice este aparato con una extensión eléctrica.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está funcionando.
14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de las aberturas de aire mientras lo está usando.
15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso doméstico. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 hertzios). Los aparatos estándares están diseñados para funcionar con Corriente Alterna de 110 a 125 voltios.

Este aparato tiene una clavija polarizada (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértela. Si aún no entra completamente, llame a un electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

IMPORTANTE – GUÍA DE OPERACIÓN 700 VATIOS

Usar este aparato en el mismo circuito o en el mismo fusible con otros aparatos o electrodomésticos puede activar el interruptor de circuito. **NUNCA reemplace el fusible por uno de mayor capacidad que la del circuito, ya que hacerlo pudiera producir un incendio eléctrico.**

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD ANTES DE CADA USO

Este aparato está dotado de un cortacircuito de seguridad llamado ALCI (Appliance Leakage Circuit Interrupter), el cual apaga el aparato en caso de que ocurran situaciones anormales, por ejemplo si el aparato cae al agua. Haga la prueba siguiente para asegurarse que el sistema de detección de agua funcione correctamente.

1. Enchufe el aparato y apriete el botón de prueba (véase el gráfico más abajo).
2. El aparato dejará de funcionar, se oirá un clic y el botón de reajuste saltará.
3. Para reajustar la clavija, asegúrese que el aparato esté desconectado, luego apriete el botón de reajuste y vuelva a conectar el aparato.
4. **En caso de que el cortacircuito de seguridad no esté funcionando correctamente, mande su aparato al centro de servicio más cercano.**
5. Si el aparato cae al agua, es muy importante que lo lleve a un centro de servicio. No intente reajustarlo.
6. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de cada uso para asegurarse que esté operativo.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

Si el aparato se apagara y el enchufe saltara durante el uso, esto podría indicar un mal funcionamiento. En tal caso, desenchufe el aparato y déjelo enfriar, luego vuelva a enchufarlo. El aparato debería funcionar normalmente. En el caso contrario, llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen.

GUÍA PARA UN SÚPER MODELADO

La mejor apariencia empieza por un recorte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior.

El alaciador Infiniti™ de Conair® es una herramienta novadora y revolucionaria que elimina la necesidad de usar un cepillo durante el secado y le permite lograr resultados profesionales en su casa.

FUNDAMENTOS DEL SECADO/ALISADO

1. Lave y acondicione su cabello con los productos de su elección. Enjuáguelo bien. Séquelo con una toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el cabello en secciones. Usando el alaciador con velocidad y temperatura bajas, dirija el flujo de aire caliente hacia cada sección. Mueva el aparato hacia las puntas, lentamente y uniformemente, dirigiendo el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo. El aparato genera una nube de iones negativos que ayudan a reducir la electricidad estática, controlar el encrespamiento y los pelos sueltos, y agregar brillo.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

2. Mantenga las entradas de aire del aparato sin obstrucciones y libres de pelo mientras lo esté usando.
3. Para no lastimar el cabello, no concentre el flujo de aire en una sección solamente. Mueva el aparato al mismo tiempo que peine el cabello.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, rocíe un poco de agua sobre el cabello antes de peinarlo con el alaciador.
5. Cuando use el alaciador para doblar las puntas, seque y alacie el cabello casi por completo usando un ajuste de temperatura alto, luego use el disparo de aire frío. Esto sellará el tallo del pelo y fijará el peinado.

El alaciador profesional Infiniti™ de Conair® es muy eficaz, incluso cuando se usan temperaturas bajas. Ayuda a mantener su cabello saludable, brillante y dócil, al mismo tiempo que le da más control durante el modelado.

CARACTERÍSTICAS DEL ALACIADOR:

1. Potencia excepcional

El aparato está dotado de un potente motor de 700 vatios, lo cual logra resultados rápidos.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

2. Tecnología Tourmaline Ceramic™
El aparato genera iones negativos que suavizan la cutícula para volver el cabello sedoso y brillante.

3. Tecnología Iónica
Controla la electricidad estática y realza los efectos de los acondicionadores sin enjuague. Facilita el peinado y maximiza el brillo y la suavidad del cabello. Nunca ha sido tan fácil peinarse.

4. Cabezal Alaciador Tourmaline Ceramic™ único con control de tensión
Permite secar, desenredar y alaciar el cabello de forma profesional, en un simple paso.

5. 2 Velocidad/ 3 Ajustes de Temperatura
Bajo: temperatura y velocidad ideal para el cabello fino, lastimado, teñido o con permanente.
Alto: temperatura y velocidad ideal para presecar el cabello y modelar y alisar el cabello grueso.

6. Disparo de Aire Frío
El disparo de aire frío fija el peinado para lograr resultados duraderos.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

FAMILIARÍCESE CON EL ALACIADOR PARA USO CON PELO SECO/MOJADO


Peines desenredadores y discos pulidores
Indicador LED de la función iónica
2 velocidad/3 ajustes de temperatura
Tecnología iónica
Cordón giratorio de tamaño profesional
Sistema de control de tensión con 4 posiciones
1. Cabello ondulado
2. Cabello rizado
3. Cabello muy rizado
4. Cabello grueso
Peines desenredadores y discos pulidores
Placas alisadoras Tourmaline Ceramic™
700 vatios

SECA, DESENREDA, ALISA Y AGREGA BRILLO A LA VEZ

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESORIO ALISADOR

1. Alisado triple acción (patente en trámite):

A. El peine guía el cabello durante el alisado.

B. Las placas Tourmaline Ceramic™ alisan al mismo tiempos que acondicionan el cabello.

C. Los discos pulidores agregan brillo.



2. Sistema de tensión

El accesorio alisador está dotado de un sistema único que permite ajustar la tensión según su tipo de pelo: ondulado, rizado, muy rizado o grueso. Aquel sistema brinda un nivel de desempeño sin igual. Es una tecnología con patente en trámite que siempre logrará resultados profesionales, cualquier sea su tipo de cabello.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

PREPARACIÓN DEL ALACIADOR

1. Escoja el ajuste de tensión que corresponda a su tipo de cabello, usando el disco de ajuste de la tensión ubicado en el lado del accesorio alisador. ***Consejo del profesional: La primera vez que use el accesorio, escoja el ajuste de tensión más fuerte (4) hasta familiarizarse con el aparato. Disminuya la tensión gradualmente hasta encontrar el nivel que mejor conviene para su cabello.***
2. Para lograr resultados óptimos, escoja el ajuste de temperatura y velocidad alto. ***Tenga CUIDADO al cambiar los ajustes durante el uso, puesto que el disco de ajuste de la tensión podría ser caliente.***

EL SISTEMA TRIPLE ACCIÓN DEL ALACIADOR INFINITI™

El alaciador seca, alisa y agrega brillo al mismo tiempo. Esta característica única se logra a través del uso de:

1. Dos filas de peines desenredadores que distribuyen el cabello uniformemente alrededor del centro de las placas alisadoras.
2. Placas alisadoras Tourmaline Ceramic™ que alisan el cabello efectivamente, eliminando la electricidad estática y el encrespamiento.
3. Discos pulidores que agregan brillo a medida que el cabello pasa entre los mismos.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

CONSEJOS PARA EL ALISADO

Consejo del profesional: ¿Alisado con o sin cuerpo? Para domar el cabello grueso o espeso con mucho volumen, posicione el aparato directamente sobre cada sección de cabello. Para agregar cuerpo, posicione el aparato debajo de cada sección de cabello. Este método alisa mientras levanta las raíces para brindar más cuerpo.

Trabaje paso a paso:



1. Separe el cabello en secciones y sujete el pelo de la parte superior encima de su cabeza usando pinzas. Empiece el alisado con el cabello de la parte inferior y el cabello en su nuca.

2. Siga con el cabello atrás de la cabeza y en los lados.

3. Termine alisando el pelo de la parte superior. Para lograr resultados óptimos, coja la sección de cabello sobre la cual está trabajando por las puntas para sujetarla. Para lograr un alisado máximo, pase el alaciador lentamente por cada sección. Esto concentra los efectos de la turmalina, de la cerámica y de la tecnología iónica, lo cual maximiza el alisado al mismo tiempo que ayuda a controlar el encrespamiento. Para lograr mayor volumen, pase el alaciador más rápidamente por cada sección.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

DOBLAR LAS PUNTAS

Doblar las puntas por dentro

1. Ponga el alaciador en posición horizontal.
2. Separe el cabello en secciones de aproximadamente 3,5 cm de ancho. Coloque el alaciador debajo de la sección de cabello.
3. Con un movimiento rápido de la muñeca, voltee el alaciador por abajo y deslice el mismo hacia las puntas. Cuando llegue a las puntas, voltee el pelo por dentro, usando su mano libre si fuera necesario para sujetar el pelo.
4. Espere durante unos 5-10 segundos para maximizar los efectos de la tecnología Tourmaline Ceramic™ y de los discos pulidores.
5. Repita estos pasos si fuera necesario y termine con el disparo de aire frío para fijar el peinado.

Doblar las puntas por fuera

1. Ponga el alaciador en posición vertical.
2. Separe el cabello en secciones de aproximadamente 3,5 cm de ancho. Coloque el alaciador debajo de la sección de cabello.

3.Con un movimiento rápido de la muñeca, voltee el alaciador por arriba y deslice el mismo hacia las puntas. Cuando llegue a las puntas, voltee el pelo por fuera, usando su mano libre si fuera necesario para sujetar el pelo. Luego siga los pasos 4 y 5 descritos en la página anterior.

RAÍCES

1. Ponga el alaciador en posición vertical.
2. Separe el cabello en secciones de aproximadamente 3,5 cm de ancho. Coloque el alaciador debajo de las raíces, asegurándose que los dientes de los peines penetren completamente en el cabello.
3. Deslice el alaciador suavemente por unos 2,5 cm, luego voltéelo por dentro para maximizar los efectos de la tecnología Tourmaline Ceramic™ y de los discos pulidores.
4. Mantenga el alaciador en forma paralela al cuero cabelludo durante unos 5 segundos.
5. Deslice el alaciador lentamente hacia las puntas.
6. Repita estos pasos si fuera necesario y termine con el disparo de aire frío para fijar el peinado.

ALISAR EL PELO ALREDEDOR DEL ROSTRO

Ponga el alaciador en posición vertical luego siga los pasos 2, 3, 4, 5 y 6 descritos anteriormente.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

FLEQUILLOS

Flequillos curvos

1. Ponga el alaciador en posición vertical.
2. Separe el cabello en secciones de aproximadamente 3,5 cm de ancho. Coloque el alaciador debajo de la sección de cabello.
3. Con un movimiento rápido de la muñeca, voltee el alaciador por arriba para levantar las raíces, luego deslice el alaciador lentamente hacia las puntas.
4. Espere unos 5-10 segundos para maximizar los efectos de la tecnología Tourmaline Ceramic™ y de los discos pulidores.
5. Repita estos pasos si fuera necesario y termine con el disparo de aire frío para fijar el peinado.

Flequillos lisos

1. Ponga el alaciador en posición vertical.
2. Separe el cabello en secciones de aproximadamente 3,5 cm de ancho. Coloque el alaciador encima de la sección de cabello.

3. Con un movimiento rápido de la muñeca, voltee el alaciador por abajo luego deslice el alaciador lentamente hacia las puntas.
4. Repita estos pasos si fuera necesario y termine con el disparo de aire frío para fijar el peinado.

Este mensaje sobre los …

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

¡Puede salvar una vida!

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

¡SI DEBE USAR EL APARATO EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger – un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente, o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con CGFI.

¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte…**incluso cuando el interruptor está apagado.** Un fusible o un interruptor de circuito estándar no le protegerá en tal situación. Un GCFI le ofrece más protección.

Un GCFI le puede salvar la vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere…instale uno ahora mismo!

* Un GCFI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su alaciador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, déjelo enfriar y saque el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del aparato sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El aparato se recalentará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. En tal caso, un sistema de seguridad automático apagará el aparato o cortará la temperatura para evitar daños o lesiones personales. Si esto sucede, desenchufe el aparato y deje que se enfríe de 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire están limpias.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cordón. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cordón con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cordón parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

Si el cordón o el aparato están dañados o no funcionan correctamente, llévelo a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de repararlo.

ALMACENAJE – IMPORTANTE

Cuando no usa el aparato, desconéctelo, déjelo enfriar y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cordón alrededor del aparato.** Deje que el éste cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de $7,00US por gastos de envío y de manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-528-9384 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

TODO SOBRE EL ALACIADOR INFINITI™ DE CONAIR®

PRUEBE OTROS PRODUCTOS INFINITI™ DE CONAIR®

Secadores
Modelos 207, 208, 213 y 217

Planchas de Alisar
Modelos CS31 y CS32

Tenacillas
Modelos CD106, CD107, CD108, CD109 y CD110

www.conair.com/infiniti

CENTRO DE SERVICIO

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd
Glendale, AZ 85307

©2007 CONAIR CORPORATION

07PC2120

Patente en trámite

Para más información sobre cualquier producto de Conair o Infiniti™ de Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visite nuestro sitio en Internet www.conair.com/infiniti

IB-7233A